Manual de utilizare

Bec inteligent Broadlink LB27 R1



Specificații:

Model / producător: Broadlink LB27 R1 A60 Alimentare: 220V Putere: 10W Comunicare: Wi-fi 801.11b/g/n (2.4GHz) Sisteme de operare: IOS 9/Android 4 Dimensiuni: ϕ 60 mm imes 117 mm Temperatura de operare: 0°C ~ +40°C Umiditate: <80%

Indicații tehnice:

Status LED	Indicație
Clipește rapid (5 ori pe	Dispozitivul este în modul Smart Setup (așteaptă să fie
secundă)	adăugat)
Clipește intermitent (clipește	Dispozitivul este în modul AP (așteaptă să fie adăugat)
de 4 ori)	
Clipește încet după care	Dispozitivul este setat si adăugat la rețea
rămâne aprins	

Reset pentru modul AP •

Când dispozitivul se află in oricare stare (în afară de modul AP), foarte rapid închideți și deschideți becul de 5 ori pana când clipește intermitent

Reset pentru modul Smart •

• Când dispozitivul se află in oricare stare, foarte rapid închideți și deschideți becul de 5 ori pana când clipește intermitent

Ghid de instalare

Bec inteligent Broadlink LB27 R1

- Pasul 1 De ce avem nevoie?
 - De o tabletă sau un telefon cu sistem de operare iOS 9/Android 4.1
 - De o rețea de 2.4GHz cu conexiune la internet
 - Alimentați dispozitivul și asigurați-vă ca indicatorul clipește intermitent
- Pasul 2 Descărcați aplicația
- Pasul 3 Conectați-vă la contul Broadlink
 - Pentru a vă conecta trebuie să introduceți credențialele. Dacă nu aveți un cont trebuie sa vă creați unul sau vă puteți conecta cu contul Google.
- Pasul 4 Adăugați dispozitivul in aplicație
 - Apăsați "+" in colțul din dreapta sus și selectați "Adăugare dispozitiv"
 - Selectați "Da" pentru a merge mai departe
 - Aplicația va începe să scaneze rețeaua (1 min)
- Pasul 5 Conectați-vă la rețea
- Pasul 6 Alexa și Google Home
 - În Alexa apăsați "≡" și selectați "Skills and Games". Apăsați lupa și căutați Broadlink
 - În Google Home, apăsați + și selectați "Adăugare dispozitiv". Apăsați "Compatibil cu Google" apoi căutați și permiteți Broadlink