

gosund



EP2

Manual de utilizare • Užívateľský manual •
Užívateľský manual • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Engleză	1 - 8
Čeština	9 - 16
Slovenčina	17 - 24
maghiar	25 - 32
Deutsch	33 - 40

Ghidul utilizatorului produsului conține caracteristicile produsului, modul de utilizare și procedura de operare. Citiți cu atenție manualul de utilizare pentru a obține cea mai bună experiență și pentru a evita daune inutile. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare. Dacă aveți întrebări sau comentarii despre dispozitiv, vă rugăm să contactați linia pentru clienți.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ + 44 (0)203 514 4411

Importator Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Deoarece acest dispozitiv acceptă numai conexiune Wi-Fi 2.4G, vă rugăm să vă asigurați că telefonul mobil și dispozitivul sunt conectate la Wi-Fi 2.4G simultan.

Introducere



1. Buton ON/OFF
2. Material rezistent la flacără

3. Fișă de alimentare
4. Panoul prize

Specificații

Model	EP2
Tensiune nominală	230V~50/60Hz
Curent nominal	Max. 10A
Frecvența Wi-Fi	2,4 GHz
Putere de ieșire	Max. 2300W

Caracteristici principale



Control vocal



Control prin intermediul
aplicația



Control programat



Împărtășirea în familie



Nu este necesar un hub



Mărime mică



Grup și scene
personalizare



V0 materiale ignifuge

Descărcați aplicația Gosund

Puteți fie să căutați „Gosund” în App Store sau Google Play, fie puteți scana următorul cod QR pentru a intra pe pagina de descărcare.



Împerechere

- Deschideți aplicația Gosund și creați-vă contul Gosund.
- Porniți ștecherul și puneți-l aproape de router atunci când împerecheați.
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul ON/OFF timp de cinci secunde și eliberați-l când mufa începe să clipească rapid pentru a intra în modul de asociere în rețea.

Puteți adăuga un dispozitiv nou în două moduri.

Puteți atinge simbolul „+” din colțul din dreapta sus și selectați „Scanare automată”. Sau puteți atinge simbolul „+” din colțul din dreapta sus, selectați „Adăugați manual”, apoi selectați „Gosund EP2”. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza operația.

Conectarea cu Alexa

În primul rând, asigurați-vă că dispozitivul Alexa este pornit și conectat la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Apoi, deschideți aplicația Amazon Alexa și selectați „apitudini și jocuri”. Faceți clic pe pictograma de căutare și introduceți „Gosund”. După ce ați găsit Gosund, faceți clic pe „Activați” și conectați-vă contul Gosund pentru a activa această abilitate. Dispozitivul poate fi controlat acum prin Alexa.

Conectarea cu Asistentul Google

Mai întâi, deschideți aplicația Asistent Google și conectați-vă. Atingeți numele contului în colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe „Dispozitive” pentru a adăuga un dispozitiv nou. Găsiți „conectați un dispozitiv de acasă inteligent” și faceți clic pe el. Introduceți „Gosund” în bara de căutare și faceți clic pe „Gosund smart”. Apoi conectați contul dvs. Gosund cu contul dvs. Asistent Google. Acest dispozitiv poate fi controlat acum prin Asistentul Google.

Resetați

Porniți alimentarea, țineți apăsat butonul comutator/asociere timp de opt secunde și eliberați-l când priza începe să clipească rapid. Resetarea este acum cu succes.

Când priza se află într-un mediu de rețea nou, trebuie să restabiliți setările din fabrică și apoi să vă reconectați la rețea.

Avertismente și precauții

- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Nu utilizați acest produs în medii umede sau în aer liber. Este doar pentru uz interior.

- Nu așezați acest produs lângă dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau calorifere.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, șocuri puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu dezamblați, modificați sau reparați dispozitivul și cereți ajutor de la profesioniști autorizați în cazul în care dispozitivul funcționează defectuos.
- Nu utilizați dispozitivul când nu mai funcționează corect sau este vizibil deteriorat.
- Nu depozitați dispozitivul pentru perioade lungi de timp în condiții de mediu nefavorabile.
- Nu introduceți dispozitivul în alt dispozitiv.
- Nu utilizați niciodată detergenți agresivi, cum ar fi alcoolul sau alte soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora carcasa sau chiar pot afecta funcționarea produsului.

Notă: Imaginile prezentate în manual sunt doar orientative. Dacă există o neconcordanță între imagini și produsul real, produsul real va prevala.

Conditii de garantie

Un produs nou achiziționat în rețeaua de vânzări Alza.cz este garantat timp de 2 ani. Dacă aveți nevoie de reparații sau alte servicii în perioada de garanție, contactați direct vânzătorul produsului, trebuie să furnizați dovada originală de cumpărare cu data achiziției.

Următoarele sunt considerate a fi un conflict cu condițiile de garanție, pentru care revendicarea revendicată poate să nu fie recunoscută:

- Utilizarea produsului în orice alt scop decât cel pentru care este destinat produsul sau nerespectarea instrucțiunilor de întreținere, operare și service ale produsului.
- Deteriorarea produsului prin dezastru natural, intervenția unei persoane neautorizate sau mecanic din vina cumpărătorului (ex. în timpul transportului, curățare prin mijloace necorespunzătoare etc.).
- Uzura naturală și îmbătrânirea consumabilelor sau componentelor în timpul utilizării (cum ar fi bateriile etc.).
- Expunerea la influențe externe negative, cum ar fi lumina soarelui și alte radiații sau câmpuri electromagnetice, pătrunderea fluidelor, pătrunderea obiectelor, supratensiune din rețea, tensiune de descărcare electrostatică (inclusiv fulger), alimentare defectuoasă sau tensiune de intrare și polaritate necorespunzătoare a acestei tensiuni, procese chimice precum cele utilizate surse de alimentare etc.
- Dacă cineva a făcut modificări, modificări, modificări ale designului sau adaptare pentru a schimba sau extinde funcțiile produsului în comparație cu designul achiziționat sau cu utilizarea componentelor neoriginale.

Declarație de conformitate UE

Date de identificare ale reprezentantului autorizat al producătorului/importatorului:

Importator: Alza.cz as

Sediul social: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praga 7

IČO: 27082440

Subiectul declarației:

Titlu: Priză inteligentă

Model / Tip: EP2

Produsul de mai sus a fost testat în conformitate cu standardele utilizate pentru a demonstra conformitatea cu cerințele esențiale stabilite în directive:

Directiva Nr. (UE) 2014/35/UE

Directiva Nr. (UE) 2014/53/UE

Directiva nr. (UE) 2011/65/UE modificată 2015/863/UE

Praga, 23.8.2021



DEEE

Acest produs nu trebuie aruncat ca deșeu menajer normal în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE - 2012/19 / UE). În schimb, acesta va fi returnat la locul de cumpărare sau predat la un punct public de colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare pentru mai multe detalii. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate duce la amenzi în conformitate cu reglementările naționale.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ 255 340 111

Dovozce Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Protože toto zařízení podporuje pouze připojení Wi-Fi 2.4G, ujistěte se, že jsou mobilní telefon a zařízení připojeny k Wi-Fi 2.4G současně.

Popis produs



1. Tlačeste ON/OFF
2. Nehořlavý material

3. Napájecí zástrčka
4. Zásuvkový panou

Specificare

Model	EP2
Jmenovité napětí	230V~50/60Hz
Jmenovitý proud	Max. 10A
Wi-Fi Frekvence	2,4 GHz
Výstupní výkon	Max. 2300W

Hlavní funkce



Hlasové ovládání



Ovládání
prostřednictvím
aplicarea



Planovaná control



Rodinné sdílení



Rozbočovulečnění
nutný



Malá velikost



Přizpůsobení skupin a
scén



V0 ohnivzdorné
material

Stáhněte si aplikaci Gosund

V obchodě App Store nebo Google Play můžete vyhledat položku "Gosund" nebo můžete naskenovat následující QR kód a vstoupit na stránku pro stažení.



Párování

- Otevřete aplikaci Gosund a vytvořte si účet Gosund.
- Zapněte zástrčku apři párování ji přiložte k routeru.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu pěti sekund a uvolněte je, jakmile začne zástrčka rychle blkat, abyste vstoupili do režimu párování sítě.

Nové zařízení můžete přidat dvěma způsoby.

Můžete klepnout na symbolul "+" și pentru a vă afișa mesajul "Auto Scan". Nebo můžete klepnout na symbolul „+” v pravém horním rohu, vybrat možnost „Přidat ručně” a poté vybrat možnost "Gosund EP2". Pro dokončení operace postupujte podle pokynův aplikaci.

Alexou lui Spojení

Nejprve se ujistěte, že je zařízení Alexa zapnuté a přWi-Fi de 2,4 GHz. Poté otevřte aplikaci Amazon Alexa și vyberte „deprinderi și jocuri” (dovednosti a hry). Clickněte na ikonu vyhledávání a zadejte „Gosund”. Po vyhledání dovednosti Gosund clickněte na "Activare" (Povolit) a připojte svůj účet Gosund, abyste tuto dovednost aktivovali. Zařízení lze nyní ovládat prostřednictvím aplikace Alexa.

Připojení k aplicarea Google Assistant

Nejprve otevřete aplikaci Asistent Google a přihlast se. Klepněte na název svého účtu v pravém horním rohu a poté klepněte na položku „Dispozitive” (Zařízení), abyste mohli přidat nové zařízení. Najděte položku „conectați un dispozitiv de acasă inteligent” a klepněte na ni. Nu vyhledávacíhořádku zadejte "Gosund" a klepněte na "Gosund smart". Poté propojte svůj účet Gosund s účtem Asistentul Google. Toto zařízení lze nyní ovládat prostřednictvím služby Google Assistant.

Obnovení

Zapněte napájení, podržte vypínač/spárovací tlačítko po dobu osmi sekund a puoitte je, jakmile začne zásuvka rychle blkat. Resetování je nyní úspěšné.

Pokud je zásuvka v novém síťovém prostředí, je třeba obnovit tovární nastavení a poté se znovu připojit k síti.

Upozornění a bezpečnostní opatření

- Příklad: Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířel.
- Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo venku. Je určen pouze pro použití v interiéru.
- Neumisťujte tento výrobek do blízkosti topných zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby nebo radiátory.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými otřesy, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte avšak v případě poruchy zařízení požádejte o pomoc autorizované odborníky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud již nefunguje správně nebo je viditelně poškozené.
- Neskladujte přístroj delší dobu ve špatných okolních podmínkách.
- Nevkládejte zařízení do jiného zařízení.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako je alkohol nebo jiné chemické roztoky, protože by mohly poškodit kryt nebo dokonce narušit funkci výrobku.

Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze orientační. V případě nesrovnalostí mezi obrázky a skutečným výrobkem platí skutečný výrobek.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě oalář eby opravy nebo jiného servisu v záručnu doběse obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynůpro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např.připřepřavě, česteění nevhodnými prostřapod edky.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí bětiv používání (např.baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů,jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetněblesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např.použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za úč elem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o încãľtatě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz as

Sídlo polečnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

euČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrá zásuvka

Model / tip: EP2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrniceč. (UE) 2014/35/UE

Směrniceč. (UE) 2014/53/UE

Směrniceč. (UE) 2011/65/UE ve zněnr. 2015/863/UE

Praga, 23.8.2021



DEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (DEEE - 2012/19 / UE). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které de jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřanu nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ + 421 257 101 800

Dovozca Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pretože toto zariadenie podporuje iba pripojenie Wi-Fi 2.4G, uistite sa, že mobilný telefón a zariadenie sú súčasne pripojené k Wi-Fi 2.4G.

Popis produs



- 1. Tlačidlo ON/OFF
- 2. Nehorľavý material

- 3. Napájacia zástrčka
- 4. Zásuvkový panou

specifikácia

Model	EP2
Menovité napätie	230 V ~ 50/60 Hz
Menovitý prúd	Max. 10 A
Frekvencia Wi-Fi	2,4 GHz
Výstupný výkon	Max. 2 300 W

Hlavné funkcie



Hlasové ovládanie



Ovládanie
prostredníctvom
aplikácie



Planovaná control



Rodinné zdieľanie



Nie je potrebný
rozbočovuleč



Malá veľkosť



Prispôsobenie skupín
o scenä



V0 ohňovzdorné
material

Stiahnite si aplikáciu Gosund

În magazinul de aplicații, accesați Google Play pentru a vedea lista de produse „Gosund”
alebo môžete naskenovať nasledujúci QR kód a vstúpiť na stránku pre stiahnutie.



Párovanie

- Otvorte aplikáciu Gosund a vytvorte si konto Gosund.
- Zapnite zástrčku a pri párovaní ju priložte k routeru.
- Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF po dobu piatich sekúnd a uvoľnite ich, akonáhle začne zástrčka rýchlo blikať, aby ste vstúpili do režimu párovania siete.

Nové zariadenie môžete pridať dvomi spôsobmi.

Môžete kliknúť na symbol „+“ v pravom hornom rohu a vybrať možnosť „Auto scanare“. Alebo môžete kliknúť na symbol „+“ v pravom hornom rohu, vybrať možnosť „Pridať ručne“ a potom vybrať možnosť „Gosund EP2“. Pre dokončenie operácie postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Spojenie s Alexou

Najprv sa uistite, že je zariadenie Alexa zapnuté a pripojené k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Potom otvorte aplikáciu Amazon Alexa a vyberte „deprinderi și jocuri“ (zručnosti a hry). Kliknite na ikoncu vyhľadávania a zadajte „Gosund“. Po vyhľadaní kliknite na „Activați“ (Povolit) a pripojte svoj účet Gosund, aby ste túto zručnosť aktivovali. Zariadenie možno teraz ovládať prostredníctvom aplikácie Alexa.

Pripojenie k aplikácii Google Assistant

Najprv otvorte aplikáciu Asistent Google a prihláste sa. Kliknite na ikoncu svojho účtu v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku „Devices“ (Zariadenia), aby ste mohli pridať nové zariadenie. Nájdite položku „conectați un dispozitiv de acasă inteligent“ a kliknite na ňu. Po vyhľadávaní zadajte „Gosund“ a kliknite na „Gosund smart“. Potom pripojte svoj účet Gosund s účtom Asistentul Google. Toto zariadenie možno teraz ovládať prostredníctvom služby Google Assistant.

Obnovenie

Zapnite napájanie, podržte vypínač/spárovacie tlačidlo po dobu ôsmich sekúnd a pustite ich, akonáhle začne zásuvka rýchlo blikať. Resetovanie je teraz úspešné.

Pokiaľže zásuvka v novom sieťovom prostredí, je potrebné obnoviť továrenské nastavenia a potom sa znova pripojiť k sieti.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí alebo vonku. Eu určený len na použitie v interiéri.
- Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti vykurovacích zariadení, ako sú mikrovlnné rúry alebo radiátory.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými otrasmi, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Zariadenie nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte av prípade poruchy zariadenia požiadajte o pomoc autorizovaných odborníkov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak už nefunguje správne alebo je viditeľne poškodené.
- Neskladujte prístroj dlhšiu dobu v zlých okolitých podmienkach.
- Nevkladajte zariadenie do iného zariadenia.
- Nikdy nepoužívajte agresívnečistiace prostriedky, ako je alkohol alebo iné chemické roztoky, pretože de mohli poškodiť kryt alebo dokonca narušiť funkciu výrobku.

Poznámka: Obrázky v návode sú orientačne. V prípade nezrovnalostí medzi obrázkami a skutočným výrobkom platí skutočný výrobok.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržovanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, preťaženej siete, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz as

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

euČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Inteligentná zásuvka

Model/tip: EP2

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernicač. (EU) 2014/35/EU

Smernicač. (EU) 2014/53/EU

Smernicač. (EU) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praga, 23.8.2021



DEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (DEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predíť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



A termék felhasználói kézikönyve tartalmazza a termék jellemzőit, a használat módját és az üzemeltetési eljárást. Olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet a legjobb élmény, és a felesleges károk elkerülése érdekében. Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi használat céljából. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ + 36-1-701-1111

Importőr Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mivel ez a készülék csak 2,4G Wi-Fi kapcsolatot támogat, kérjük, győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon és a készülék egyidejűleg csatlakoztatva van a 2,4G Wi-Fi hálózathoz.

Bevezetés



- 1. ON/OFF gomb
- 2. Lángálló anyag

- 3. Hálózati csatlakozó
- 4. panou Aljzat

Műszaki adatok

Modell	EP2
Névleges feszültség	230V~50/60Hz
Névleges áram	Max. 10A
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Teljesítmény	Max. 2300W

Főjellemzők



Hangvezérlés



Vezérlés az alkalmazáson keresztül



Menetrend szerinti ellenőrzés



Családi megosztás



Nincs szükség hubra



Kis meret



Csoport és jelenetek testreszabása



V0 tűzálló anyagok

A Gosund alkalmazás letöltése

Un „Gosund”-ra rákereshet az App Store-ban, un Google Play-ben, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot, hogy beléphessen a letöltési oldalra.



Párosítás

- Nyissa meg a Gosund alkalmazást, és hozza létre Gosund fiókját.
- Kapcsolja be a csatlakozót, és párosításkor helyezze a router közelébe.
- A hálózati párosítási módba való belépéshez tartsa lenyomva a ON/OFF gombot öt másodpercig, majd engedje fel, amikor a dugó gyorsan villogni kezd.

Új eszközt kétféleképpen adhat hozzá:

Koppintson un jobb felsősarokban lévő „+”szimbólumra, és válassza az "Automatikus keresés" lehetőséget. További mód - megérintheti a "+" szimbólumot a jobb felső sarokban, kiválaszthatja a "Manuális hozzáadás", majd a "Gosund EP2" lehetőséget. A művelet elvégzéséhez kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

Csatlakozás Alexa-hoz

Először este győződjön meg arról, hogy az Alexa készülék be van kapcsolva, és csatlakozott a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, melyhez Gosund terméke már csatlakoztatva van. Nu uitați de Amazon Alexa alkalmazást, este válassza a "készségek és játékok" menüpontot. Kattintson a keresés ikonra, és írja be a "Gosund" szót. Miután megtalálta a Gosund kifejezést, kattintson az "Engedélyezés" gombra, és csatlakoztassa a Gosund fiókját a készség engedélyezéséhez. A készülék mostantól vezérelhető az Alexa készüléken keresztül.

Csatlakozás a Google Assistant-hoz

Először is nyissa meg a Google Assistant alkalmazást, is jelentkezzen be. Koppintson a fiókja novére a jobb felsősarokban, majd kattintson az "Eszközökre", hogy új eszközt adjon hozzá. Keresse meg az "okosotthon-eszköz összekapcsolása" lehetőséget, és kattintson rá. Írja fii un keresősávba a "Gosund" szót, és kattintson a "Gosund smart" gombra. Ezután kösse össze a Gosund fiókját a Google Assistant fiókjával. Ez az eszköz mostantól vezérelhető un Google Assistant segítségével.

Reset/Visszaállítás

Kapcsolja be a készüléket, tartsa lenyomva a kapcsolót/párosító gombot nyolc másodpercig, és engedje el, amikor az aljzat gyorsan villogni kezd. A visszaállítás cele mai multe már sikeres.

Ha az aljzat új hálózati környezetben van, vissza kell állítani a gyári beállításokat, majd újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Tartsa a készüléket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
- Ne használja ezt a terméket párás környezetben vagy kültéren, szabadban. Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne helyezze ezt a terméket fűtőberendezések, például radiátorok, vagy mikrohullámú sütők közelébe.
- Védje a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, ehős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket, és a készülék meghibásodása esetén kérje az erre felhatalmazott szakemberek segítségét.
- Ne használja a készüléket, ha az már nem működik megfelelően vagy láthatóan sérült.

- Ne tárolja a készüléket hosszabb ideig rossz környezeti körülmények között.
- Ne helyezze a készüléket egy másik készülékbe.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, például dörzsölőalkoholt vagy más kémiai oldatokat, mert ezek károsíthatják a burkolatot, vagy akár a termék működését este negatívan befolyásolhatják.

Megjegyzés: A kézikönyvben látható képek csak tájékoztató jellegűek. Ha a képek és a tényleges termék között eltérés van, a tényleges termék az irányadó.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra, vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához. A vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhetőel:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Ha termék természeti erőknek (pl. jégeső) volt kitéve, illetéktelen személy beavatkozása merült fel, vagy a vevőhibájából bekövetkezett mechanikai sérülés következett be (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külsőhatásoknak való kitévtség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás tápvagy bemeneti feszültség és e feszültség nemó polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végeztek a konstrukción vagy adaptációt hajtottak végre, vagy nem eredeti alkatrészeket használtak.

UE-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz ca

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

euČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Okos aljzat: Okos aljzat

Model / tip: EP2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvetőkövetelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(UE) 2014/35/UE irányelv

(UE) 2014/53/UE irányelv


(UE) 2011/65/UE irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Praga, 23.8.2021.



DEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (DEEE - 2012/19 / UE) megfelelőre. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt

www.alza.at/kontakt



0800 181 45 44

+ 43 720 815 999

Lieferant Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Da dieses Gerät nur 2.4G Wi-Fi-Verbindungen unterstützt, stellen Sie bitte sicher, dass das Mobiltelefon und das Gerät gleichzeitig mit dem 2.4G Wi-Fi verbunden sind.

Einführung



- 1. ON/OFF-Gustul
- 2. Schwer entflammbares Material

- 3. Netzstecker
- 4. Steckdosenleiste

Spezifikationen

Modell	EP2
Nennspannung	230V~50/60Hz
Nennstrom	Max. 10A
Frecventa Wi-Fi	2,4 GHz
Leistung	Max. 2300W

Hauptmerkmale



Sprachsteuerung



Steuerung über die App



Planmäßige Kontrolle



Gemeinsame Nutzung durch die Familie



Keine Nabe erforderlich



Kleine Größe



Anpassung von Gruppen und Szenen



V0 feuerfeste Materialiene

Die Gosund-App herunterladen

Vă rugăm să accesați App Store sau pe Google Play pe „Gosund”, astfel încât să scanați codul QR de mai multe ori, să descărcați pagina dvs.



Kopplung

- Öffnen Sie die Gosund-App und erstellen Sie Ihr Gosund-Konto.
- Schalten Sie den Stecker ein und stopfen Sie ihn beim Koppeln in die Nähe des Routers.
- Halten Sie die EIN/AUS-Taste fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn der Stecker schnell zu blinken beginnt, um den Netzwerk-Kopplungsmodus zu aktivieren.

Sie können ein neues Gerät auf zwei Arten hinzufügen.

Sie können auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke tippen und "Automatischer Scan" wählen. Oder Sie können auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke tippen, "Manuell hinzufügen" und dann "Gosund EP2" wählen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den Vorgang abzuschließen.

Verbinden mit Alexa

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Alexa-Gerät eingeschaltet und mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Öffnen Sie dann die Amazon Alexa-App und wählen Sie "Fähigkeiten und Spiele". Klicken Sie auf das Suchsymbol und geben Sie "Gosund" ein. Nachdem Sie Gosund gefunden haben, klicken Sie auf "Aktivieren" und verbinden Sie Ihr Gosund-Konto, um diesen Skill zu aktivieren. Das Gerät kann nun über Alexa gesteuert werden.

Verbinden mit Google Assistant

Öffnen Sie zunächst die Google Assistant-App und melden Sie sich an. Tippen Sie auf Ihren Kontonamen in der oberen rechten Ecke und klicken Sie dann auf "Geräte", um ein neues Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie „Ein Smart Home-Gerät verknüpfen“ und klicken Sie darauf. Geben Sie "Gosund" in die Suchleiste ein und klicken Sie auf "Gosund smart". Verknüpfen Sie dann Ihr Gosund-Konto mit Ihrem Google Assistant-Konto. Dieses Gerät kann nun über Google Assistant gesteuert werden.

Zurücksetzen

Schalten Sie das Gerät ein, stopen Sie den Schalter/Kopplungsknopf acht Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los, wenn die Steckdose schnell zu blinken beginnt. Der Reset ist nun erfolgreich.

Wenn sich die Steckdose in einer neuen Netzwerkumgebung befindet, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und sich dann erneut mit dem Netzwerk verbinden.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen oder im Freien. Es ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten, wie Mikrowellenherden oder Heizkörpern, auf.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie Ihr Gerät nicht und wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an autorisiertes Fachpersonal.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder sichtbar beschädigt ist.
- Lagern Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum unter schlechten Umgebungsbedingungen.
- Stecken Sie Ihr Gerät nicht in ein anderes Gerät.
- Verwenden Sie niemals aggressiv Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen oder sogar die Funktion des Produkts beeinträchtigen können.

Hinweis: Die in diesem Handbuch gezeigten Bilder sind nur Beispiele. Bei Widersprüchen zwischen den Abbildungen und dem tatsächlichen Produkt ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (zB beim Transport, bei der Reinigung durch unsachgemäße Mittel usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungsspannung und spannungs, spannungsungsannung chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importator: Alza.cz as

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

Număr ID: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titlu: Intelligente Steckdose

Model/Tip: EP2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. (UE) 2014/35/UE

Richtlinie Nr. (UE) 2014/53/UE

Richtlinie Nr. (UE) 2011/65/UE în Fassung 2015/863/UE

Praga, 23.8.2021



DEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

